



PIANO DI ASSEMBLAGGIO


GJM 2.05

200 x 25 x 50 cm


modello NON SORMONTABILE



3) agganciare le teste ai pannelli laterali




4) chiudere i ganci



5) Inserire i tiranti interni

nr. 8


cod. QS




nr. 5

nr. 3

6) riempimento con graniglia 30-50 mm o ciottoli 25-40 mm





7) inserire il coperchio



9) sistema di sollevamento a pettine
(fornito separatamente)

8) fissare il coperchio con gli anelli C di chiusura
cod. AN





GJM 2.05.2


PIANO DI ASSEMBLAGGIO

200 x 25 x 50 cm


modello SORMONTABILE



3) agganciare le teste ai pannelli laterali




4) chiudere i ganci



5) Inserire i tiranti interni


nr. 8  cod. QS




nr. 5 

nr. 3 


**6) riempimento con graniglia
30-50 mm o ciottoli 25-40 mm**



7) Inserire il coperchio




9) sistema di sollevamento a pettine
(fornito separatamente)




8) fissare il coperchio con gli anelli C di chiusura
cod. AN



9) sistema di sollevamento a pettine
(fornito separatamente)



10) inserire i tappi di allineamento





PIANO DI ASSEMBLAGGIO


GJM 2.1

200 x 25 x 100 cm


modello NON SOVRAPPONIBILE



3) agganciare le teste ai pannelli laterali




4) chiudere i ganci



5) Inserire i tiranti interni

nr. 20



nr. 4



nr. 6




nr. 6




nr. 4




6) Gabbia pronta per il riempimento






**6) riempimento con graniglia 30-50 mm oppure
ciottoli 25-40 mm**




**7) compattare con
piastra vibrante**


8) inserire il coperchio



9) fissare il coperchio con gli anelli C di chiusura
cod. AN



10) Sistema di sollevamento a pettine
(fornito separatamente)





PIANO DI ASSEMBLAGGIO


GJM 2.2

200 x 25 x 100 cm


modello SOVRAPPONIBILE



3) agganciare le teste ai pannelli laterali




4) chiudere i ganci



5) Inserire i tiranti interni

nr. 20



nr. 4



nr. 6




nr. 6



nr. 4




6) Gabbia pronta per il riempimento



5) Inserire i tiranti interni

nr. 20




nr. 4

nr. 6

nr. 6


nr. 4

6) Gabbia pronta per il riempimento





8) inserire il coperchio

cod. C2/2



9) fissare il coperchio con gli anelli C di chiusura
cod. AN



10) Sistema di sollevamento a pettine
(fornito separatamente)